



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System
Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent

2018 - AVIS AUX NAVIGATEURS N° 1

**RÉGION NIAGARA
CANAL WELLAND**

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. POINT D'ATTENTE À LA « TÊTE DE L'ÉCLUSE »

Les navigateurs sont informés que si l'on demande d'arrêter le navire au point d'attente à la « tête de l'écluse », pour toute raison sauf pour les entrées avec croisement, les capitaines doivent s'assurer que l'étrave du navire ne dépasse pas le signal du « point d'attente » (pancarte à damier) juste à l'extérieur du sas de l'écluse.

Les capitaines des navires en attente dans l'écluse pour une entrée avec croisement doivent s'assurer que la poupe du navire ne quitte pas le sas de l'écluse tant qu'il n'a pas été convenu avec le navire qui approche de l'écluse qu'ils peuvent le faire.

Les capitaines des navires descendants en attente dans l'écluse 4 ou des navires montants en attente dans l'écluse 6 doivent arrêter leur navire au point d'attente à la « tête de l'écluse », jusqu'à ce que la poupe du navire qui monte dépasse l'extrémité du chaumard.

2. CHARGEMENT DE PROVISIONS DE BORD AUX ÉCLUSES

Les capitaines sont informés qu'ils doivent être prêts à sortir de l'écluse afin d'embarquer ces provisions à un autre quai si le retard prévu est susceptible de nuire à la navigation sécuritaire des autres navires. Les navires qui chargent des provisions aux quais perdront leur tour si jamais ils retardent le trafic des navires qui approchent.

3. MAZOUTAGE DES NAVIRES DANS LE CANAL WELLAND

Les navires devant mazouter doivent transmettre un préavis à cet effet comme suit :

- Navires montants, lorsqu'ils arrivent au point d'appel du milieu du lac Ontario.
- Navires descendants, lorsqu'ils arrivent au point d'appel de Long Point.

Les navires descendants en partance d'un port à l'est de Long Point et les navires montants en partance d'un port à l'ouest du milieu du lac Ontario doivent signaler la nécessité de mazouter immédiatement après avoir quitté le port.

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél. : (905) 641-1932 Téléc. : (905) 641-5721

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél. : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System *Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent*

4. PRÉCAUTIONS LORS DU CHARGEMENT DES NAVIRES AU QUAI 12

Lorsqu'un navire charge des marchandises au Quai 12, les responsables de la Voie maritime à Welland demanderont aux navires qui approchent en montant et en descendant, sur le canal VHF 14 (156,7 MHz), s'ils souhaitent que le débit d'eau dans le déversoir 8 soit réduit pendant qu'ils naviguent dans cette zone. Les navires doivent naviguer à la vitesse sécuritaire la plus basse quand ils dépassent le navire amarré.

5. NAVIRES OCÉANIQUES - CHANGEMENTS D'ÉQUIPAGES DANS LE CANAL WELLAND

Pour des raisons de sécurité, les navigateurs sont informés que les changements d'équipage *pour les marins de nationalités étrangères* peuvent être effectués, à titre exceptionnel, aux écluses 2 et 7 uniquement. L'agent du navire devra prendre toutes les dispositions nécessaires avec les autorités canadiennes de l'immigration et des douanes, et télécopier au Centre de contrôle du trafic (905-641-4632, poste 5454) les noms des membres d'équipage qui embarquent et qui débarquent. Cette information doit être transmise au moins douze (12) heures avant l'heure prévue d'arrivée du navire au canal Welland. Le personnel du Centre de contrôle informera le personnel de l'écluse visée qu'il faut permettre l'accès à ces personnes et s'assurer que l'embarquement et le débarquement s'effectuent de façon sécuritaire.

6. NAVIRES DE CROISIÈRE - EMBARQUEMENT/DÉBARQUEMENT DE PASSAGERS

Les navigateurs sont informés que les écluses et les murs d'approche du canal Welland ne sont pas conçus pour embarquer ou débarquer des passagers des navires de croisière. Afin de répondre aux besoins des navires de croisière et de réduire les retards pour les autres utilisateurs, seuls les endroits suivants dans le canal ont été désignés pour l'embarquement ou le débarquement de passagers :

- Quai 2 à Port Weller.
- Mur ouest en amont de l'écluse 7, au nord de la porte de garde (ancien hangar de tôle).
- Quai 16 et Quai 18.1 à Port Colborne.

Pour les quais 2 et 16, le capitaine doit s'assurer que l'organisateur/l'agent a pris les dispositions nécessaires avec les locataires de cette installation : Snider Dock Service Ltd : 905-834-3415.

Les capitaines des navires de croisière ou de passagers doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de leurs passagers et de leurs employés, et pour contrôler tous les spectateurs qui se trouvent dans les environs immédiats du navire pendant que celui-ci est dans les lieux administrés par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent aux fins mentionnées précédemment.

7. EMBARQUEMENT OU DÉBARQUEMENT À UNE STRUCTURE DE LA VOIE MARITIME

Les navigateurs sont informés que, s'il est nécessaire que du personnel de bord ou du personnel à terre monte dans un navire ou en descende, il doit y avoir au moins un membre d'équipage au poste d'embarquement pour les aider.

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél. : (905) 641-1932 Téléc. : (905) 641-5721

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél. : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System *Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent*

8. ÉTAT DES BÔMES DE DÉBARQUEMENT ET FORMATION DE L'ÉQUIPAGE

Nous rappelons aux navigateurs que les navires ayant besoin de bômes de débarquement conformément au règlement 8 des Règlements sur la Voie maritime, que les bômes doivent être grées et en bon état de fonctionner en tout temps pendant le passage de ces navires dans les eaux de la Voie maritime.

Les navigateurs sont également informés que les équipages des navires doivent avoir reçu la formation appropriée sur l'utilisation et l'entretien sécuritaires des bômes de débarquement.

9. MANŒUVRE DES NAVIRES DANS LES SAS D'ÉCLUSE

Dans le cadre de l'engagement continu de la CGVMSL à améliorer son processus d'amarrage, de nouvelles technologies ont été installées à différentes écluses, ou le seront éventuellement. Les capitaines/les pilotes doivent savoir que l'équipement associé à ces nouvelles technologies est installé à proximité des murs d'écluse et pourrait être endommagé si toute partie d'un navire surplombait suffisamment le mur d'écluse. C'est pourquoi il est important de prendre d'innombrables précautions lors des manœuvres à l'intérieur des sas d'écluse.

10. ZONES DE DANGER DANS LES ÉCLUSES

Une ligne jaune définit la limite extérieure de la « zone de danger » définie par le ministère du Travail et correspondant à une lisière de 1 m de largeur le long du sas de l'écluse.

Il existe des mesures rigoureuses qui doivent être respectées par toutes les personnes qui pénètrent dans l'aire d'une écluse. Toute personne qui entre dans l'aire d'une écluse doit se présenter au personnel de l'écluse afin d'obtenir des instructions précises relativement à ces mesures spéciales. Les personnes qui débarquent des navires doivent se rendre directement au-delà de la ligne jaune à l'extérieur des bollards, avant de se diriger à l'extérieur de l'aire de l'écluse.

11. AMARRAGE AUX LIMITES D'APPROCHE (L/A) SPÉCIFIÉES SUR LES MURS D'APPROCHE

Il est important que les capitaines positionnent la poupe de leur navire à la hauteur du signal spécifié de la **limite d'approche** sur le mur d'approche. **Ceci est particulièrement important aux murs en amont ou en aval de l'écluse 8 et en aval de l'écluse 3 où un navire mal amarré pourrait rendre problématiques les manœuvres des navires qui sortent de l'écluse.**

Pour aider les capitaines à positionner la poupe de leur navire à la hauteur du signal L/A 2 sur le mur ouest, en aval de l'écluse 8, un signal à damier a été installé à 150 m au nord du signal L/A 2 d'aval.

12. LIGNES D'ATTRAPE DE LA DIMENSION APPROPRIÉE POUR LES TRANSITS DESCENDANTS

On rappelle aux navigateurs que tous les navires descendants doivent fournir les lignes d'attrape pour s'amarrer dans les écluses. Conformément à l'article 13 des Règlements sur la Voie maritime, ces lignes d'attrape doivent avoir une épaisseur uniforme et un diamètre d'au moins **12 mm et d'au plus 18 mm** ainsi qu'une longueur minimale de **30 mètres**.

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél. : (905) 641-1932 Téléc. : (905) 641-5721

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél. : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System *Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent*

Les capitaines doivent s'assurer qu'aucun poids ou pomme de lance-amarre n'est attaché à l'extrémité des lignes d'attrape et qu'il n'y a pas épissage de deux bouts de lignes plus courts pour respecter les exigences relatives à la longueur minimale.

13. MANUTENTION DES AMARRES

Nous désirons informer les navigateurs que, dans un effort soutenu pour assurer le passage sécuritaire et efficace des navires et de leurs équipages, et afin d'éviter d'éventuelles situations dangereuses pour le personnel des écluses de la Voie maritime, nous demandons aux pilotes et aux capitaines de porter une attention spéciale aux éléments suivants :

- S'assurer que tous les efforts sont déployés pour éviter que les treuils donnent des contrecoups.
- Éviter l'allongement des amarres 2 et 4 des navires qui descendent, car elles sont ensuite plus difficiles à larguer pour les éclusiers
- S'assurer que, pendant le largage des amarres en descendant, les équipages des navires ne hissent les amarres que jusqu'au point où l'œil de l'amarre atteint le chaumard. Si l'amarre est hissée complètement jusqu'au tambour du treuil avant que les éclusiers aient eu la possibilité de remettre la ligne d'attrape sur le navire, cela pourrait entraîner une situation dangereuse.

14. ENTRÉE DANS LES ÉCLUSES EN PALIERS (ÉCLUSES 4, 5 ET 6) LORSQUE LES ÉCLUSIERS S'OCCUPENT D'UN NAVIRE DANS LE SAS OPPOSÉ

Afin de réduire les retards dans les écluses en paliers, les navires peuvent y entrer, à certaines conditions, lorsque les éclusiers s'occupent d'un navire dans le sas opposé :

- (a) Le centre de contrôle du trafic indique au navire, par radio VHS, qu'il peut entrer.
- (b) Le navire ne doit pas engager son étrave au-delà de la ligne centrale de l'écluse dans laquelle il entre.
- (c) Le navire doit maintenir sa position jusqu'à ce que la personne donnant les instructions d'amarrage indique au capitaine d'avancer.
- (d) Si un navire n'ayant pas reçu l'autorisation avance au-delà du centre de l'écluse, des mesures pouvant aller, mais de façon non limitative, jusqu'à l'annulation de cette procédure, pourront être adoptées.
- (e) Le capitaine a la possibilité d'attendre, amarré dans l'écluse, que les éclusiers de la prochaine écluse soient libres.
- (f) Les navires montants **ne doivent pas** entrer dans l'écluse 4, et les navires descendants dans l'écluse 6, lorsque les feux de navigation sont au rouge.

15. SIGNAUX D'ARRÊT PROLONGÉS AUX ÉCLUSES EN PALIERS

Afin d'aider les capitaines à mieux positionner les navires descendants dans les écluses 5 et 4, les signaux d'arrêt ont été prolongés jusqu'au-dessus des hauts murs, aux extrémités aval des écluses 6 et 5.

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél. : (905) 641-1932 Téléc. : (905) 641-5721

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél. : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System *Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent*

16. ASSISTANCE HYDRAULIQUE LONGITUDINALE

L'assistance hydraulique longitudinale n'est disponible qu'à l'écluse 8 du canal Welland.

17. COMMUNICATIONS RADIO AVEC LES ÉCLUSES - CANAL WELLAND

Le personnel des écluses a reçu instruction d'établir un contact radio initial sur la fréquence VHF de fonctionnement à l'écluse lorsque l'arrière du navire est à la hauteur du signal L/A 2 sur le mur d'approche. *Quand le navire entre dans l'écluse*, l'équipement de positionnement dans l'écluse ou le personnel des écluses donnera les instructions obligatoires pour le positionnement, selon la longueur du navire, et **les navires doivent fournir les confirmations verbales minimales suivantes** :

- a) Lors de la communication initiale au signal L/A 2
- b) À 25 m de la position finale d'amarrage.
- c) À la position finale d'amarrage.

18. FEUX DE NAVIGATION DANS LE CANALWELLAND

a) Feux de gouverne

Les feux de gouverne le long du canal Welland sont munis de deux panneaux de jour de 2,4 m, orange vif et éclairés, faisant office de points de repère, sauf pour le feu de gouverne de la jetée est de Port Colborne qui ne comporte aucun repère de jour.

b) Feu témoin de l'état de l'écluse en amont de l'écluse 2

Le feu témoin de l'état de l'écluse 2, situé sur le même mât que le feu de gouverne, mais sous celui-ci, au mille 3,3, indique l'état de l'écluse pour les navires descendants comme suit :

i. Feu rouge fixe :

L'écluse n'est pas prête à recevoir le navire descendant. Les portes et vannes d'amont de l'écluse sont fermées.

ii. Feu rouge clignotant :

L'écluse est en voie d'être prête à recevoir le navire descendant. Les portes et vannes d'amont de l'écluse ont été actionnées.

iii. Feu rouge éteint :

L'écluse est prête à recevoir le navire descendant. Les portes et vannes d'amont de l'écluse sont entièrement ouvertes.

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél. : (905) 641-1932 Téléc. : (905) 641-5721

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél. : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System *Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent*

19. PROCÉDURES D'AMARRAGE EN MONTANT ET DE LARGAGE DES AMARRES EN DESCENDANT – ÉCLUSES CANADIENNES DE LA VOIE MARITIME

Nous informons les navigateurs que les procédures suivantes **d'amarrage en remontant** et de **largage des amarres en descendant** seront en vigueur à toutes les écluses en eau profonde des régions Niagara et Maisonneuve au cours de la saison de navigation 2017 :

a) Amarrage en montant

L'amarrage des câbles 1 et 2 reste inchangé. Deux membres de l'équipe de l'écluse se dirigeront vers la poupe du navire et commenceront à soulever le câble d'amarrage numéro 4. Ce câble ne sera pas placé sur le bollard tant que le surveillant n'aura pas terminé le positionnement et n'aura pas commencé à se diriger vers la poupe du navire pour surveiller la mise en place des câbles de poupe.

b) Largage des amarres en descendant

1. Un membre de l'équipe de l'écluse larguera le câble d'amarrage 4 lorsque les portes de l'écluse commenceront à ouvrir, comme le veut la pratique actuelle.
2. Un membre de l'équipe de l'écluse se dirigera ensuite pour larguer le câble d'amarrage 3, conformément aux instructions du surveillant, lorsque la porte d'aval est complètement ouverte;

Pendant que l'équipe de l'écluse se déplace des câbles d'amarrage de poupe vers les câbles d'amarrage de proue, le navire doit déployer tous les efforts raisonnables pour éviter de créer une tension excessive sur le câble d'amarrage 2. Si une tension excessive entraîne une situation dangereuse, une mesure corrective doit être prise.

3. Deux membres de l'équipe de l'écluse se dirigeront ensuite pour larguer les câbles d'amarrage 2 et 1 conformément aux instructions du surveillant.

REMARQUE : Il n'y a aucun changement aux procédures de « largage des amarres en montant » et « d'amarrage en descendant ».

20. MUR D'APPROCHE EST EN AMONT DE L'ÉCLUSE 6 EST

Nous rappelons aux navigateurs que la section sur pilotis du mur d'approche est, en amont de l'écluse 6 est (bollards 6 à 16), n'est pas en service. Cette section a été déclarée hors service depuis qu'une étude technique a établi que le mur a été considérablement affaibli par le contact des navires.

Les capitaines sont priés d'éviter tout contact avec le mur d'approche dans cette zone, lorsqu'ils manœuvrent dans le sens contraire des écluses en série, c'est-à-dire pour les navires qui remontent lorsqu'ils sortent de l'écluse 6 est. Certaines des défenses en bois souple qui ont été enlevées ont été remplacées par des défenses constituées de paillasons de dynamitage entourant des pneus. Les nouvelles défenses sont situées dans la section nord du mur entre les bollards 6 et 10. Ces défenses sont conçues pour protéger les navires lorsqu'il est impossible d'éviter le contact avec le mur; elles ne signifient pas que le mur a été remis en service.

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél. : (905) 641-1932 Téléc. : (905) 641-5721

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél. : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System *Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent*

21. QUAI 5 - THOROLD - ÉPAVE D'UN CHALAND

Les navigateurs sont priés de prendre note qu'un chaland a coulé à la position 43° 06' 51" N, 079° 11' 36" O. Le chaland est situé près de l'extrémité nord du *quai 5*, sur le côté est de la jetée, à l'intérieur du *Thorold Industrial Docks Basin*; cette épave n'est pas située dans le chenal de navigation.

Les navigateurs, et spécialement ceux qui manœuvrent des remorqueurs, des chalands et de petites embarcations, sont priés d'être prudents en naviguant dans cette zone.

22. MUR AU SUD DE LA BARRIÈRE DE GARDE HORS SERVICE

Les navigateurs sont informés qu'il faut éviter tout contact des navires avec le mur de la barrière de garde entre le bollard 43 et l'extrémité sud (sur environ 55 m), cette section étant hors service en raison des dommages qu'elle a subis.

23. FEUX DE MISE EN GARDE AU PONT 21

Il arrive occasionnellement que les navires amarrés au Quai 18 cachent le **signal de mise en garde en descendant** pour le pont 21. Afin de nous assurer que les capitaines et les pilotes sont bien conscients de l'existence de ces feux lorsqu'ils approchent du pont, un feu asservi de mise en garde a été installé sur la tour ouest du pont 21, à environ 30 mètres au-dessus du niveau de l'eau, face au sud.

Un **feu de mise en garde en montant** a été installé sur le tablier du pont 21, il est visible à partir de l'écluse 8.

24. COMMUNICATIONS ENTRE L'OPÉRATEUR D'UN PONT ET LE NAVIRE AVANT L'ABAISSEMENT DU PONT

L'opérateur transmettra un appel par radio sur le canal VHF habituel au dernier navire qui franchit le pont, immédiatement avant de commencer la séquence d'abaissement ou de fermeture du pont. P. ex. « NAVIRE UNTEL, LE PONT 21 VA COMMENCER À DESCENDRE ». Le responsable du navire peut répondre s'il constate un problème.

25. APPELS DE SÉCURITÉ

On demande aux navigateurs de transmettre un appel de sécurité sur le canal 14 (156,7 MHz) lorsqu'ils naviguent en montant au mille 9 et en descendant au mille 12,7 (Main Street, Port Robinson).

26. SÉCURITÉ – ACCÈS AUX STRUCTURES DU CANAL

Les formalités d'accès seront celles prévues par la *Loi sur la sûreté du transport maritime* et le *Règlement sur la sûreté du transport maritime*. Une description détaillée des « procédures de sûreté visant le contrôle de l'accès » se trouve dans le site Web de la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (www.grandslacs-voiemaritime.com) sous « Sûreté ».

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél. : (905) 641-1932 Téléc. : (905) 641-5721

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél. : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System ***Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent***

Au début de la saison de navigation, la CGVMSL applique le niveau MARSEC I. L'accès est seulement autorisé pour les membres d'équipage, le personnel de service et les fournisseurs des navires, à partir des barrières pour les piétons et les camions, comme suit :

- Écluses 1, 2, *4, *5, côté est de l'écluse 7 seulement, et 8 : accès contrôlé, avec exceptions. *Aux écluses 4 et 5 pour considération spéciale, et du côté est uniquement.
- Écluse 6 : aucun accès en toutes circonstances

Les barrières des piétons aux écluses munies de verrous électroniques demeureront verrouillées jusqu'à ce que le navire ait été amarré dans l'écluse. Les personnes souhaitant monter à bord d'un navire seront autorisées à entrer dans l'aire de l'écluse une fois que le navire sera amarré. Le remplissage ou la vidange de l'écluse commencera uniquement une fois que la barrière est ouverte et que les personnes souhaitant embarquer à bord du navire se trouvent près de la passerelle d'embarquement pour pouvoir s'embarquer lorsque le pont du navire atteint le niveau du mur de garde.

Nous comptons sur la collaboration des membres de l'équipage, du personnel de service et des avitailleurs; ils doivent s'assurer que les portes piétonnières et pour les camions sont refermées derrière eux.

27. LA SÉCURITÉ AUX MURS D'APPROCHE ET D'AMARRAGE

Nous rappelons aux navigateurs que les murs d'approche/d'amarrage de la Voie maritime sont maintenant considérés comme des zones contrôlées en vertu du plan de sécurité des installations de la CGVMSL, approuvé par Transports Canada.

Les murs d'approche/d'amarrage de la Voie maritime sont surveillés par caméra, lorsqu'il est possible de le faire. En cas de problèmes pour la sécurité dans ces emplacements, nous demandons aux navigateurs de décrire les détails de la situation au centre de contrôle du trafic/des opérations de la Voie maritime, qui adoptera les mesures de sécurité appropriées.

Si un navire établit un point de contact avec un mur d'approche/d'amarrage de la Voie maritime, le centre de contrôle du trafic/des opérations doit en être informé, et toutes les mesures de sécurité relèveront des responsables du navire.

28. CONSIGNES DE SÉCURITÉ À L'ENTRÉE / À LA SORTIE DES ÉCLUSES DE LA VOIE MARITIME

Nous demandons aux navigateurs d'être attentifs au côté de l'écluse où il n'y a pas d'amarrage, particulièrement lorsqu'ils entrent / sortent des écluses et pendant les opérations d'amarrage, car la visibilité des employés de l'écluse du côté où il n'y a pas d'amarrage est périodiquement obstruée par le navire.

Si, à quelque moment que ce soit, une activité suspecte ou dangereuse est observée, les navigateurs doivent en informer immédiatement le personnel de l'écluse et (ou) le centre des opérations qui interviendra ou communiquera avec les autorités compétentes.

29. QUAIS 2, 16, 18.2

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél. : (905) 641-1932 Téléc. : (905) 641-5721

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél. : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System ***Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent***

En raison de la nouvelle réglementation supplémentaire sur la sûreté du transport maritime (RSTM) visant spécifiquement les zones règlementées (R1) désignées, la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) a harmonisé ses procédures d'exploitation afin d'assurer la conformité avant, pendant et après une interface navire-terre aux quais 2, 16, 18.2.

Pour faire en sorte que les navires respectent la réglementation RSTM, des dispositions en matière de sûreté lors de toute interface navire -terre aux quais 2, 16, 18.2, il appartiendra maintenant uniquement à l'exploitant du quai, « Port Weller Marine Terminal » (PWMT) ou Snider Dock Services (SDS), de coordonner tous les efforts en matière de sécurité entre les navires et la terre.

Tout navire qui souhaite établir une interface navire-terre aux quais 2, 16, 18.2 doit envisager les étapes suivantes :

- Déterminer une « personne ressource » comme point de contact à bord du navire et à terre pendant toute interface de nature commerciale.
- Toute la planification et la logistique d'une interface navire-terre à l'un des quais mentionnés ci-dessus doit être établie avant toute demande de services à quai au centre des opérations de la CGVMSL;
- Pour vérifier la disponibilité des quais, le centre des opérations de la CGVMSL devra recevoir un avis préalable d'au moins 4 heures de la part de tout navire commercial qui demande accès à l'un des quais mentionnés.
- Le centre des opérations de la CGVMSL continuera de répartir les navires entre les quais mentionnés précédemment en fonction des divers scénarios liés à la navigation ou à la météo, à sa discrétion. Veuillez noter qu'aucune mesure de sûreté n'est nécessaire à terre pour ces scénarios car aucune interface avec le navire n'est planifiée.
- Si un navire est acheminé vers l'un des quais mentionnés ci-dessus pour des motifs liés à la navigation ou à la météo, et si un navire souhaite profiter de l'occasion pour établir une interface navire-terre commerciale, le navire doit d'abord obtenir l'approbation du centre des opérations de la CGVMSL, puis coordonner la sûreté à terre avec PWMT/SDS.

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél. : (905) 641-1932 Téléc. : (905) 641-5721

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél. : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493



The Great Lakes - St. Lawrence Seaway System ***Le réseau Grands Lacs - Voie maritime du Saint-Laurent***

- Il est possible de joindre PWMT/SDS 24 h sur 24, 7 jours sur 7 au numéro 905-517-2634, ou à l'adresse wellandcanalsecurity@qsl.com.
- Les numéros 24/7 du centre des opérations de la CGVMSL est le 905-641-1932 postes 5450, 5454 ou (superviseur) 5370.

La CGVMSL demeure la seule propriétaire exploitante de tous les « murs d'approche » sur le canal Welland, et par conséquent tout exploitant d'un navire commercial demandant une interface navire-terre à l'un des murs d'approche disponible dans la liste que nous publions, doit signifier un avis préalable d'au moins 4 heures au centre des opérations de la CGVMSL. Les responsables du navire doivent également transmettre toute documentation justifiant le processus d'interface avec le navire mentionné ci-dessus. Il sera ainsi possible de disposer du temps nécessaire pour coordonner la sûreté et les autres mesures logistiques nécessaires pour que l'interface navire-terre soit en conformité avec le RSTM.

30. ASSISTANCE HYDRAULIQUE LATÉRALE

Le capitaine ou le pilote peut demander une assistance hydraulique latérale aux écluses 1, 2, 3 et 7 en montant afin de rapprocher le navire des unités AML.

Glenn Rutherford
Coordonnateur, soutien des processus
St.Catharines, Ontario

Le 28 mars 2018

The St. Lawrence Seaway Management Corporation
Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Niagara Region
508 Glendale Avenue
St. Catharines, Ontario
L2R 6V8

Tél. : (905) 641-1932 Téléc. : (905) 641-5721

Région Maisonneuve
151, rue de l'Écluse
Saint-Lambert, Québec
J4R 2V6

Tél. : (450) 672-4115 Téléc. : (450) 672-8493